

# Demontage Steuergerät



1 3 Schrauben lösen

2 Riegel raus ziehen

3 Lasche nach oben



Steuergerät